



FICHE TECHNIQUE MULTICLEAN ITK-MC002

Informations produit

MULTICLEAN est un nettoyeur concentré spécialement formulé pour le nettoyage des écrans sérigraphiques, des racles et contre-racles. Il peut être aussi utilisé comme déboucheur de maille et est très efficace pour enlever les images fantômes récentes.

Instructions d'utilisation

A] Comme nettoyeur :

1. Enlever l'encre en excédent de l'écran
2. Appliquer MULTICLEAN sur les côtés de l'écran en utilisant une brosse (MULTICLEAN peut être dilué jusqu'à 50 % avec de l'eau s'il est utilisé dans un laveur automatique et en cas de nettoyage d'encre à nettoyage facile telles que les plastisols).
3. Laisser MULTICLEAN pénétrer l'encre (+/- 1 mn)
4. Rincer à l'eau froide avec un pistolet haute pression en balayant de gauche à droite et de bas en haut.

B] Comme déboucheur de maille :

1. Pulvériser MULTICLEAN pur sur l'écran
2. Essuyer les deux faces de l'écran en utilisant un chiffon non pelucheux pour déboucher la maille

C] Contre les images fantômes :

1. Après le lavage, même si l'écran est humide, appliquer MULTICLEAN sur les deux faces en utilisant une brosse dédiée à cet effet.
2. Laisser l'écran sécher. Le temps de réaction dépend du type d'encre utilisée et de la dureté des résidus, cela peut varier de 15 mn à 1 h.
3. Réactiver avec MULTICLEAN et rincer à l'eau froide avec un pistolet à pression.

D] En prévention contre les taches (lorsque le lavage est retardé) :

1. Enlever l'encre en excédent de l'écran
2. Pulvériser MULTICLEAN sur les deux faces de l'écran
3. Nettoyer l'écran avec MULTICLEAN

Données environnementales

- . Ne contient pas de produits chimiques destructeur pour la couche d'ozone comme décrit dans la Convention de Montréal.
- . Complètement biodégradable
- . Ne contient aucun solvant volatil.